



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番
(150-SNCH030GYなど)と上記の部品番号(①～④)と
部品名(フットレストリングなど)をお知らせください。




① 座面×1個



② レッグフレーム×1個



③ ガスシリンダー×1本



④ フットレストリング×1個


チェアの品質表示

構造部材：座部/合板、スチール 脚部/スチール フットレストリング部/スチール
張り材：座部/布張り クッション材：ウレタンフォーム


⚠ 使用上の注意 ⚠

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないよう注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


1 レッグフレームにガスシリンダーを取り付けます。



2 ガスシリンダーにフットレストリングを取り付けます。



3 ガスシリンダーに座面を差し込んで完成です。



座面の高さ調整方法

